## **MANUAL DE USO**









Google, Android, Google Play y otras marcas son marcas de Google LLC.
Oreo es una marca del grupo Mondelez International, Inc.
El robot de Android se ha reproducido o modificado a partir de un trabajo
creado y compartido por Google, y se utiliza de acuerdo con las condiciones
descritas en la Licencia de Atribución de Creative Commons 3.0.



#### **CARACTERÍSTICAS:**



















#### Información MTC

BANDAS DE FRECUENCIA DE OPERACIÓN DE EQUIPO	GSM:(900/1800/850/1900MHz) WCDMA: (850/1900 MHz) 2G – 3G
POTENCIA DE TRANSMICIÓN DEL EQUIPO	SC7731E 1.3 GHz
TIPOS DE MODULACIÓN	802.11b/g/n + BT
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	N/D
ESTANDARES	GPS
PUERTOS	Micro USB2.0 - SD card slot - 3.5mm stereo headphones





**ADVINCE** 

#### ¿Qué puedes hacer con tu Tablet Advance?

El mundo digital al alcance de tu mano, con tu Tablet Advance puedes:



- Navegar en internet.
- Recibir y enviar correos electrónicos
- Agenda electrónica.
- Leer libros electrónicos.
- Jugar, ver tus fotos e imágenes favoritas.
- Ver películas en alta definición.
- Escuchar música.
- Hacer video llamadas.
- Visitar tus redes sociales y mucho más.





Para poder disfrutar de todas las funciones debes descargar las aplicaciones de la tienda Google™ Play media store sincronizando tu tablet Advance con tu cuenta de Google. Si no tienes una, simplemente conécta tu equipo a la red de internet y crea una, no tiene ningún costo adicional.

Millones de personas ya utilizan Androi $\mathbf{d}^{\mathsf{TM}}$  porque hace tu dispositivo móvil una herramienta poderosa y útil.

## Multimedia

# Pantalla Congelada

#### Cámara:

Puedes tomar fotografías, grabar videos y hacer video llamadas\* con la doble cámara integrada en tu Tablet Advance. Captura los mejores momentos y disfruta de tus fotografías y videos una y otra vez.



También puedes tomar fotografías panorámicas, para que no te pierdas ni un solo detalle del paisaje.

#### Internet:

Navegar por internet es fácil con tu Tablet Advance. Con un navegador web con Flash™ player puedes acceder a tus sitios web sin limitaciones. Puedes ver videos en línea, jugar y ver tus redes sociales favoritas.

#### Juegos y videos:

Puedes disfrutar de tus videos y películas favoritas con tu dispositivo, también disfrutar de los mejores juegos en el mercado, y todo esto gracias al potente procesador gráfico integrado.

\*La video llamada requiere una aplicación extra y conexión a internet.

Si en algún momento la tablet dejara de funcionar y la pantalla muestre una imagen "congelada" o pasmada deberá de reiniciarse de la siguiente manera:

 Ubicar el botón de reinicio el cual se encuentra del lado del botón power.



 Se deberá de presionar este botón con un objeto como un clip o similar (no filoso) durante unos breves segundos.



3. De manera automática la tablet se reiniciará de manera regular.

IMPORTANTE: ES POSIBLE QUE DURANTE ESTE PROCESO SE PIERDA LA INFORMACIÓN DE LAS APLICACIONES ABIERTAS O EN PROCESO.

### **Hard Reset**

# **Control por Voz**

7. Después regresara al menú principal y nos situamos en la opción REBOOT SYSTEM NOW y presionamos el botón power.



8. Una vez que se ha encendido nuevamente al 100% la tablet se encontrará con las configuraciones iniciales de fábrica.



La búsqueda mejorada por voz es una poderosa herramienta que te permite hablar para hacer una búsqueda o consulta, llamar a un contacto, dictar un mensaje de texto y muchas otras cosas más, de manera sencilla y rápida.

# **Aplicaciones**

Las aplicaciones te ayudarán a hacer tu vida más fácil. Desde herramientas para el trabajo como aplicaciones para entretenimiento, juegos o redes sociales.

Obtén todas tus aplicaciones y entretenimiento en un solo lugar. Google Play te brinda la colección mundial más grande de libros electrónicos, millones de canciones, películas, series y shows de televisión, además de 750,000 aplicaciones y juegos.

Puedes personalizar tu pantalla de inicio cambiando el orden de los íconos o creando carpetas, simplemente mantén presionado el ícono que desees mover y arrástralo a donde quieras.

También puedes personalizar tu pantalla de inicio con Widgets.

## **Multitareas**

## **Hard Reset**



Puedes abrir muchas aplicaciones al mismo tiempo con tu Tablet Advance. Accede a la lista de tareas ejecutándose presionando en botón de tareas.

Luego simplemente selecciona la aplicación o cierra las aplicaciones abiertas deslizándolas hacia la derecha o izquierda.

## **Notificaciones**

Una forma rápida de leer mensajes, alertas, correos e información importante de tus aplicaciones sin necesidad de entrar a ellas. Las notificaciones aparecerán en la barra de estado de tu Tablet y puedes acceder a los mensajes y alertas de otras aplicaciones sin cerrar o salir de la aplicación en la que te encuentres.



 Después ingresa a un sub-menú donde debemos confirmar si realizaremos el Hard Reset, con el botón volumen (-), situarnos en la opción YES y presionar el botón power.



 Después de unos segundos en la pantalla en la parte inferior saldrán letras lo cual indicará que se realizó emitiendo el mensaje "DATA WIPE COMPLETE".



## **Hard Reset**

# Widgets

3. La tablet entrará en modo "Recovery" donde se mostrará una pantalla con letras amarillas (una vez que se ha entrado al modo recovery podrá soltar los botones).



4. Usted debera se podrá mover en el menu con la tecla volumen (-) y volumen (+) seleccionar con la tecla power, deberá seleccionar la opción "wipe data/factory reset. .





Pon todo lo importante en tu escritorio e interactúa con tus aplicaciones directamente desde tu pantalla de inicio con los Widgets.

Con los Widgets puedes ver el estado del clima, los resultados de los últimos partidos, las noticias de último minuto, tus fotos favoritas o ver tu correo electrónico desde tu pantalla de inicio.

Simplemente ve a la pantalla de Widgets y selecciona el que quieras utilizar en tu escritorio.

8

## Conectividad



## **Hard Reset**

Con tu Tablet Advance puedes estar conectado siempre.


Tu equipo puede conectarse a internet utilizando la red Wi-Fi o también utilizando un SIM Card 3G.

Para obtener mayor información, contáctate con nuestro servicio técnico a través de *totalgarantia@advanceperu.com* 

www.advanceperu.com

### Batería





Para obtener el mejor rendimiento de tu batería, te recomendamos que la primera carga sea de 8 horas, luego realices ciclos de carga de aproximandemente 5 horas, hasta completar el 100%.

Esta opción permite regresar la Tablet a la configuración inicial de fábrica mediante un reinicio general.

IMPORTANTE: CON ESTA OPCIÓN TODA LA INFORMACIÓN (FOTOS, APLICACIONES, JUEGOS, ETC.) Y CONFIGURACIÓN REALIZADA POR EL USUARIO SE BORRARÁ DE FORMA DEFINITIVA.

Para realizar el Hard Reset se deberán de seguir los pasos descritos a continuación:

- Apagar la Tablet presionando (botón power) durante unos segundos.
- Una vez apagada la Tablet deberán de mantenerse presionados el botón de volumen (-) y el botón de encendido (botón power) hasta que el equipo muestre la pantalla de modo "Recovery".



IMPORTANTE: DURANTE ESTE PROCESO ES MUY IMPORTANTE QUE LA TABLET CUENTE CON AL MENOS EL 50% DE LA BATERÍA O ESTÉ CONECTADA A LA CORRIENTE ELÉCTRICA YA QUE DE LO CONTRARIO PODRÍA GENERARSE UN GRAVE PROBLEMA.